

Instructions d'utilisation de l'étui pour chargeur pour les fusils:



1. Réglage de la rétention du chargeur

- L'étui permet de régler la force de rétention du chargeur grâce à l'utilisation de 3 cales (J) de différentes épaisseurs. Le fabricant fournit les étuis avec la cale No. 2 ce qui correspond à une rétention moyenne.
- Pour modifier cette rétention, enlever la cale No. 2 de son logement avec un tournevis plat, et la remplacer par la cale plus fine (No. 1) pour diminuer la rétention, ou par la cale plus épaisse (No. 3) pour l'augmenter – voir fig. 1. Chaque cale J est numérotée – voir fig. 2.

2. Réglage de l'inclinaison de l'étui

- L'étui peut s'orienter dans la position souhaitée sur 360° (avec 16 positions d'arrêt).
- Si l'étui tourne difficilement (ou bien très légèrement) on peut régler la résistance du mécanisme de rotation. Cela se fait en appuyant le tournevis plat dans la fente de l'emplacement J, ce qui le libérera – voir fig. 1. Cela ouvrira un trou permettant d'accéder à la vis de fixation H. A présent, serrer ou desserrer doucement la vis de fixation H avec un tournevis cruciforme, de façon à régler la résistance de la rotation selon vos besoins – voir fig. 3.

