

## E. UTILISATIONS ET EFFETS DE L'ÉLECTROCHOC

- 1) Passez la main dans la dragonne ② et tenez l'électrochoc fortement dans votre main.
- 2) R l'aide de votre pouce poussez l'interrupteur ① dans la position **ON** et pressez la détente ③.
- 3) Touchez votre agresseur au corps avec les électrodes de contact. Les points sensibles épaules, l'abdomen, articulations, les flans, les cuisses et les reins.
- 4)
  - 1/2 seconde... une courte décharge produit de la myotonie et effraye l'agresseur.
  - 1-3 secondes... décharge moyenne, qui peut faire chuter l'agresseur et produit un choc moral : votre agresseur est cependant capable de se relever après un court moment.
  - 4-5 secondes... décharge totale produisant sur l'agresseur la perte de l'orientation et un choc moral durant plusieurs minutes, l'agresseur tombe.



Ne montrez pas inutilement l'électrochoc à l'agresseur. Le moment de surprise joue un rôle important lors de son utilisation. L'effet de l'électrochoc est donc beaucoup plus fort.

**Attention: Une décharge de plus de 3 secondes peut entraîner la chute de votre agresseur. En chutant, le poids de son corps peut déjà provoquer des blessures à votre agresseur.**

---

Nous espérons que vous n'aurez jamais besoin d'utiliser votre électrochoc mais, que celui-ci vous donne un sentiment de sécurité et une assurance personnelle.

Si vous portez sur vous l'électrochoc **POWER 200** vous pouvez être sûr de posséder le meilleur moyen de défense.

# ELECTRO-SHOCK POWER 200

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### ADVERTENCIA

**Antes de utilizar por primera vez el electro-shock es necesario leer cuidadosamente este manual de instrucciones!**

### ATENCIÓN!

Advertencia importante: La aplicación de este aparato en las regiones de cabeza y cuello o junto al corazón puede causar perjuicio serio de la salud del agresor.

#### Indication importante:

Cet appareil est exclusivement destiné à être utilisé en cas d'autodéfense ou de légitime défense. **POWER 200** est un appareil efficace, ne le tenez jamais à la portée des enfants ou de personnes sous tutelle. Ne jamais l'utiliser contre des enfants, femmes enceintes, vieillards ou malades.

**Vente uniquement autorisée aux majeurs (plus de 18 ans)**

## A. INSTRUCTION DE SÉCURITÉ

Faites attention à ce qu'aucune partie de votre main ou de votre corps ne vienne dans la zone dangereuse. Celle-ci se trouve dans un rayon de 45 mm des électrodes ⑤. Une non-observance de cette règle peut avoir comme suite de vous électriser vous-même.

### Attention:

La goupille de sécurité ② enlevée l'appareil n'est pas fonctionnel. On peut rendre l'électrochoc fonctionnel de nouveau en introduisant la goupille de sécurité à sa place **jusqu'au claquement** des segments de blocage.



## B. MISE EN PLACE ET ÉCHANGE DE LA PILE

- 1) N'utilisez pour votre électrochoc qu'une batterie de haute qualité de 9V alcaline du Type Energizer 6LR61. Celle-ci a une longévité de 4 ans si elle n'est pas utilisée.
- 2) Assurez-vous d'abord, que le levier de sécurité ① se trouve bien dans la position **OFF**, c'est à dire en prenant l'électrochoc avancez le disjoncteur de sécurité vers la paume.
- 3) En retirant la dragonne avec sa goupille de sécurité ② vous donnez la garantie de ne pas faire d'erreur durant la mise en place de la batterie.
- 4) Par une légère pression sur la flèche et en poussant légèrement vous ouvrez l'emplacement de la batterie ③. Placez la batterie dans son emplacement et pressez **soigneusement** la plaque de contact sur celle-ci. Garantissez-vous d'avoir bien polarisé votre batterie.
- 5) Remettez en place le couvercle de la batterie ③.
- 6) Remettez dans son emplacement prévu la goupille de sécurité ② montée sur la dragonne. **À partir de ce moment votre électrochoc est fonctionnel et tenez bien compte des instructions de sécurité du paragraphe A!!!**

## C. TESTER LA FONCTION DE L'ÉLECTROCHOC

- 1) En tenant compte des conseils de sécurité pour votre main et votre corps poussez l'interrupteur ① vers le haut avec votre pouce sur la position **ON**.
- 2) En pressant sur la détente ⑥ une forte et crépitante décharge électrique se produit. Cette décharge dure aussi longtemps que vous pressez sur la détente. Une trop longue pression sur la détente raccourcit bien sûr la durée de votre batterie.
- 3) **Avant la remise en place de votre électrochoc assurez vous bien que le bouton de sécurité ① se trouve bien dans la position OFF!**

## D. FIXATION À LA CEINTURE

Si on le souhaite l'électrochoc peut se fixer à la ceinture. À cet effet utilisez le clip livré avec l'électrochoc. Placez le clip sur l'emplacement prévu et par une forte pression l'enclenchez, et fixez celui-ci à l'aide des deux vis livrées avec l'électrochoc.