

# Instrucciones para usar el clip de cinturón UBC-02

## 1. Fijación de la funda al cinturón (véase imagen No. 1)

- Para la función correcta del clip de cinturón es necesario ajustar previamente este clip a la anchura correcta del cinturón **desde 25 hasta 50 mm** (al quitar el bloqueo corredizo **D** hasta **60 mm** – véase punto 3).
- El **modo de fijar la funda al cinturón**: al presionar ambos botones **A** en los lados del clip a la vez, se libera la parte trasera del clip **B**.
- Después introduzca esta parte posterior del clip **B** detrás del cinturón y apríetala en la posición asegurada. Ambas partes del pestillo **C** tienen que fijarse bien, con seguridad. La fijación perfecta se verifica tratando de arrastrar la funda.
- Si la funda se mueve en el cinturón libremente o no se cierra toda por razón de un grosor más grande del cinturón, hay que **adaptar la fuerza de sujeción del clip** al grosor del cinturón – véase punto 2.
- De forma alternativa, la funda puede fijarse en un **sistema MOLLE**. En este caso, debe desenroscarse el tope **D** – véase punto 3.

## 2. Ajuste al grosor de cinturón (véase imagen No. 2)

- El clip se puede ajustar al grosor requerido del cinturón gracias a las arandelas de caucho **F** y un set adjunto de las arandelas de plástico **G**.
- En caso de un grosor mayor del cinturón se pueden quitar las arandelas de caucho **F**. Al contrario, usando un cinturón muy fino se puede poner debajo de las arandelas de caucho **F** las arandelas de plástico adjuntas **G**.

## 3. Ajuste a la anchura de cinturón (véase imagen No. 3)

- Usando destornillador de estrella, afloje el tornillo **E** del bloqueo corredizo **D** y muévelo según el tamaño del cinturón. En esta posición fije el bloqueo **D** apretando el tornillo **E**.

**¡ATENCIÓN!** La funda está destinada a las dimensiones de cinturones más usuales: **de 25 mm hasta el máximo de 60 mm**. Es posible que a cinturones atípicos – muy grandes o de anchura más pequeña – la funda no se pueda sujetar. Además, cinturones de un material demasiado fino o grueso pueden crear dificultades a la hora de llevar o fijar esta funda.

## 4. Extraer la funda del cinturón

- La funda se **quita del cinturón** apretando ambos botones laterales **A**. De esta manera se aflojan los bloqueos **C** y la parte delantera del clip con la funda se puede extraer.

## 5. Ajuste de la declinación de la funda

- La funda se puede **girar con respecto al cinturón 360°** con 16 posiciones de bloqueo sin necesidad de usar herramienta.
- Si el **movimiento circular es muy difícil** o, al contrario, muy fácil, es posible **ajustar la fuerza de la resistencia** del mecanismo rotativo. Con ayuda de destornillador de estrella afloje o apriete moderadamente el tornillo de fijación **H**, de manera que la fuerza de resistencia convenga a sus necesidades. Este tornillo **H** se encuentra localizado en la parte frontal o trasera (según el modelo de funda) – véase imagen No. 3 y 4.
- En las fundas cuyo tornillo **H** esté situado en la parte trasera (vea imagen 3) es necesario en primer lugar aflojar el tornillo **E** con un destornillador de estrella y mover los toques deslizantes **D** hacia abajo. Esto abrirá un hueco para introducir el destornillador (**i**).

