

Instructions d'utilisation de l'attache pour ceinturon UBC-02

1. Fixation de l'étui sur le ceinturon (voir image 1)

- Pour le fonctionnement correct de l'attache pour ceinturon, veiller à la régler tout d'abord à la largeur correcte de votre ceinturon – de **25 mm à 50 mm** (jusqu'à 60 mm après avoir démonté l'arrêtoir **D** – voir paragraphe 3).
- Pour **fixer l'étui sur le ceinturon**, presser simultanément les deux boutons **A** sur les côtés de l'attache, et tirer la partie arrière de fixation **B**.
- Glisser ensuite la partie arrière **B** derrière le ceinturon et appuyer pour la verrouiller. Les deux verrous **C** doivent être verrouillés correctement. Vérifier la fixation de l'étui sur le ceinturon en le tirant.
- Si l'étui de bouge librement sur votre ceinturon, ou bien si l'étui n'a pas bien cliqué à cause d'une trop grande épaisseur du ceinturon, il est nécessaire d'**ajuster du système de fixation** à l'épaisseur du ceinturon utilisé – voir paragraphe 2.
- Il est également compatible avec le **système MOLLE** (après avoir démonté l'arrêtoir **D** – voir paragraphe 3).

2. Réglage pour l'épaisseur du ceinturon (voir image 2)

- L'adaptation à l'épaisseur du ceinturon peut être réalisée grâce aux inserts en caoutchouc **F** et le jeu d'inserts plastiques **G** fournis.
- Si le ceinturon est trop épais, il est possible d'enlever les inserts en caoutchouc **F**. Si le ceinturon est trop fin, il est possible de mettre sous les inserts en caoutchouc **F** les inserts en plastique **G**.

3. Réglage en fonction de la largeur de la ceinture (voir image 3)

- Dévisser avec un tournevis cruciforme la vis **E** de l'arrêtoir coulissant **D** et déplacer le à la largeur correspondant à votre ceinturon. Verrouiller l'arrêtoir **D** en resserrant la vis **E**.

ATTENTION ! L'étui est conçu pour les modèles de ceinturons les plus fréquents, c'est à dire pour les largeurs de **25 mm à maximum 60 mm**. Les ceinturons fabriqués à partir de sangles très étroites ou très épaisses peuvent aussi empêcher le port ou fixation de l'étui.

4. Pour enlever l'étui du ceinturon

- Presser simultanément sur tous les deux boutons **A** ce qui ouvrira les verrous **C** pour enlever l'étui. Après cela, la totalité de l'étui et du système de fixation peut être retiré.

5. Réglage du système de rotation (pour ajuster l'angle de l'étui)

- L'étui peut **s'orienter dans la position souhaitée sur 360°** sans utiliser aucun outil (avec 16 positions d'arrêt).
- Si l'étui est **trop facile ou trop difficile à tourner**, la résistance du mécanisme de rotation **peut se régler**. Pour cela, à l'aide d'un tournevis cruciforme, visser ou dévisser la vis de fixation **H**. La vis **H** est fixée sur le devant ou l'arrière de l'étui en fonction du modèle – voir images 3 et 4.
- Dans le cas des étuis pour lesquels l'accès à la vis **H** est possible depuis l'arrière (voir image 3), desserrer d'abord la vis **E** avec un tournevis cruciforme et faire descendre l'arrêtoir **D**. Cela ouvrira l'accès pour le tournevis (**i**).

