

Instructions d'utilisation de l'attache pour ceinturon UBC-03

1. Fixation de l'étui sur le ceinturon

- L'étui se fixe sur le ceinturon en introduisant la ceinture dans l'ouverture du passant. Si le passant ne tient pas fermement sur le ceinturon, desserrer les 2 vis **B** et ensuite déplacer la cale **A** pour que la largeur du passant corresponde à la largeur de votre ceinturon. Serrer ensuite les vis **B** fermement pour qu'elles ne se dévissent pas inopinément (voir image 1).
- **ATTENTION !** Le passant clip est conçu pour les modèles de ceinturons les plus fréquents, c'est à dire pour les largeurs de **32 mm à 50 mm** (jusqu'à **60 mm** en déplaçant la cale réglable). Les ceinturons fabriqués à partir de sangles très étroites ou très épaisses peuvent aussi empêcher le port ou fixation de du passant !

2. Réglage du système de rotation (pour ajuster l'angle de l'étui)

- L'étui peut s'orienter dans la position souhaitée sur **360°** sans utiliser aucun outil (avec 16 positions d'arrêt).
- Si l'étui tourne difficilement (ou bien trop facilement) on peut régler la résistance du mécanisme de rotation. Pour cela, à l'aide d'un tournevis serrer ou desserrer la vis de fixation **H** (voir images 2 et 3). Il est également possible de bloquer l'étui dans la position souhaitée en serrant la vis **H**.
- **ATTENTION !** Dans le cas d'étuis pour lesquels l'accès à la vis **H** se fait par l'arrière (voir image 3), il est nécessaire de régler la résistance du système de rotation **AVANT** l'installation sur le ceinturon !

