

Bedienungsanleitung für Gürtelclip UBC-05-A (Quick-Change-System)

Der Gürtelclip UBC-05-A ist das Grundelement für ein flexibles Quick-Change Holstersystem, das einen schnellen Wechsel vom Teil der Ausrüstung je nach aktuellem Bedarf ermöglicht. Der Gürtelclip selbst **bleibt immer auf dem Gürtel aufgesetzt**, es werden lediglich die verschiedenen Holster mit dem Drehmechanismus ausgetauscht. Im Bedarfsfall (zum Beispiel wenn die Ausrüstung im Büro abgelegt werden soll) können Sie das Holster vom Gürtel vollständig abnehmen, aber der Clip bleibt am Gürtel befestigt.

1. Befestigung vom Clip am Gürtel

- Ziehen Sie den Gürtel durch die Öffnung im Clip durch. Falls der Clip nicht richtig am Gürtel befestigt ist, lösen Sie zuerst die beiden Schrauben **B**. Dann verschieben Sie den Positionieranschlag **A** so, dass die Öffnung der Gürtelbreite entspricht. Danach sind die beiden Schrauben **B** fest anzuziehen, damit sie sich nicht von selbst lösen können – siehe Abb. 1.
- **ACHTUNG!** Der Gürtelclip ist für die gängigsten Gürteltypen mit einer Breite **von 38 bis 56 mm** (nach Entfernung des Feststellreiters **bis 68 mm**) konstruiert. Bei untypischen – extrem schmalen oder breiten – Gürteln kann es vorkommen, dass der Halter nicht befestigt werden kann. Ebenfalls Gürtel aus zu dünnem oder zu dickem Material können Probleme bei Tragen oder Befestigung des Halters verursachen!

2. Befestigung vom Holster am Clip


- Setzen Sie das Holster in waagerechter Position (rechtwinklig zum Clip) mit der runden Metallscheibe mit Bohrungen **C** in die Führungsnuten **D** im Clip-Körper – siehe Abb. 2. Dann schieben Sie bei gleichzeitiger Drehbewegung das Holster nach unten in den Clip – siehe Abb. 3. Ist das Holster richtig eingesetzt, rastet die Sicherung **E** ein. Dadurch ist das Holster im Clip gesichert und man kann es im Bereich von 360 Grad (in 16 arretierbaren Positionen) drehen.

3. Entnahme vom Holster aus dem Clip

- Drücken Sie die Sicherung **E** in Richtung zum Holster, wie auf dem Abb. 4 dargestellt. Dann schieben Sie bei gleichzeitiger Drehbewegung in die waagerechte Lage das Holster nach oben aus dem Clip heraus – siehe Abb. 5.

4. Einstellung der Neigung vom Halter

- Der Halter ermöglicht ein **stufenloses Drehen** des Holsters ohne Anwendung von Werkzeugen **um 360 Grad** (16 arretierbare Positionen).
- Sollte das Drehen sehr schwer- oder wiederum zu leichtgängig erfolgen, kann man **die Widerstandskraft vom drehbaren Mechanismus einstellen**. Hierzu können Sie mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers die Befestigungsschraube **H** leicht lockern oder anziehen, damit die Widerstandskraft Ihren Wünschen entspricht – siehe Abb. 6 und Abb. 7.
- **ACHTUNG!** Bei Holstern, bei denen die Schraube **H** von der Hinterseite zugänglich ist (siehe Abb. 7), muss die Widerstandskraft vom Drehmechanismus **VOR dem Aufsetzen vom Holster in den Gürtelclip** eingestellt werden.



Gewehr- und
Pistolenmagazine




Flexible Quick-Change Holstersystem



Abwehr-Pfefferspray
Sprayleuchten



Elektroschocker



Taktische
Lampen



An einem Clip können Sie
verschiedene drehbare ESP-
Holster tragen und diese
je nach Bedarf austauschen.

Teleskop
Schlagstöcke



Einweghandfesseln
aus Stoff

Polizei- und
Teleskop-Tonfas

