
Utilisation de la lampe

La lampe s'allume et s'éteint en pressant l'interrupteur tactique situé à son extrémité arrière :

- Pression légère = éclairage momentané (cela n'éclairera que le temps de la pression)
- Enfoncement complet = éclairage permanent

La lampe peut être alimentée par :

- 1 pile rechargeable de type 18650
- 2 piles rechargeables de type 16340 (RCR 123A)
- 2 piles non-rechargeables de type CR 123A



Les piles CR 123A et RCR 123A ont un diamètre inferieur et doivent donc être utilisées avec le réducteur en plastique (voir image 1). Le réducteur est fourni et se trouve dans le logement pour piles de la lampe. Si vous utilisez la lampe avec la pile rechargeable de type 18650, veuillez retirer le réducteur et le conserver pour une éventuelle utilisation ultérieure.

Changement de pile

Dévisser l'arrière de la lampe et insérer de nouvelles piles le côté positif vers l'avant. Revisser ensuite le bouchon arrière fermement.

Attention

Cette lampe n'est pas un jouet pour enfant ! Ne pas éclairer directement dans les yeux ! Si une pile ou des petits éléments sont ingérés, consulter immédiatement un docteur ! Ne pas jeter les piles usagées dans vos déchets domestiques mais les déposer dans les endroits prévus pour ce type de produit. Le corps de la lampe chauffe pendant une utilisation prolongée et à pleine puissance. Au bout de 15 minutes d'éclairage permanent à 100% nous recommandons soit d'éteindre la lampe (si un seul mode d'éclairage), soit de basculer en mode 50% (si éclairage multi-mode).

Lampe avec plusieurs modes d'éclairage

Ce modèle de lampe intègre un module électronique qui permet de changer de mode d'éclairage.

La bascule vers les différents éclairages se fait par **courte pression** sur l'interrupteur tactique. Les pressions doivent se succéder très rapidement. Si les pressions sont faites après plus de 2 secondes environ, la lampe revient au mode d'éclairage initial pleine puissance.

Lampe fournie avec le chargeur de pile FLBC-01

Le chargeur de piles compact FLBC-01, qui est fourni avec certains modèles de lampes, est prévu pour recharger les piles du modèle **18650** ou **16340** (RCR 123A). Ce chargeur peut également être commandé individuellement en tant qu'accessoire pour lampe.

La couleur de la LED sur le chargeur (voir image 2) indique l'état de la charge :

- Couleur rouge : pile en charge
- Couleur verte : pile chargée / le chargeur est branché en mode "stand-by"

Brancher le chargeur à un chargeur pour téléphone standard (connexion **micro-USB**). Le chargeur peut également être branché à un ordinateur garce au câble USB fourni. La pile doit être insérée dans le chargeur comme spécifié sur l'image 3.

Retirer la pile du charger en la sortant **vers le haut**. Toujours tenir le chargeur dans votre seconde main pendant ces opérations pour assurer sa stabilité.



Instructions de sécurité pour l'utilisation du chargeur

Ne charger que des piles de type 18650 ou 16340 (RCR 123A). Tout autre modèle de pile peut causer des dommages voire des blessures. Le chargeur ne peut pas charger plusieurs piles en même temps. Respecter la polarité des piles (+ ou -) lors de l'insertion dans le chargeur.

Ne pas couvrir le chargeur pendant la charge et le laisser dans un endroit aéré. L'aération est importante car la pile monte en température durant la charge. Ne pas démonter le chargeur et le garder dans un endroit sec.

