

MAGNUM (14 LED)

Kapesní LED svítilna



Ovládání svítilny a výměna baterií

Svítilnu rozsvítíte zmáčknutím vypínače na koncovce svítilny.

Při výměně baterií odšroubujte koncovku svítilny, vyjměte držák baterií a vložte do něj 3 alkalické baterie typu **AAA** (mikrotužkové, LR03). Dbejte při tom na **správnou polaritu** vkládaných baterií, která je vyznačena na horní i spodní části držáku (dvě baterie vždy směřují stejným směrem, jedna baterie je orientována opačně).

Následně vložte držák baterií zpět do svítilny – ve směru šipek, které jsou vyznačené na jeho bocích. Koncovku poté pečlivě zašroubujte. **Používejte výhradně alkalické baterie.**

Nesvítit do očí! Není hračka pro děti.

- Délka: 105 mm
- Průměr hlavy: 34 mm
- Průměr rukojeti: 30 mm
- Hmotnost: 126 g (vč. baterií)

 **RoHS**
COMPLIANT



Euro Security Products, s.r.o.

Hyacintová 20, 106 00 Praha 10

tel.: (+ 420) 272 660 617 • www.eurosecurity.cz

