

## E – UTILISATION ET EFFETS

1. Passer la main dans la dragonne (2), et tenir fermement l'appareil. La dragonne permet en cas d'arrachement de l'appareil de le mettre hors service, évitant tout risque d'utilisation du choqueur contre votre personne par l'agresseur.
2. A l'aide du pouce, placer l'interrupteur de sécurité (1) sur la position „ON“, est presser sur la détente (6).
3. Dans le même temps, toucher une partie du corps de l'agresseur avec les électrodes de contact aux membres, à l'abdomen, aux flancs, au bas du dos ou aux articulations:
  - **1/2 seconde** ... Crispation musculaire et peur.
  - **1 à 3 secondes** ... Décharge moyenne pouvant entrainer la chute de l'agresseur ainsi qu'un choc émotionnel. L'agresseur pourra toutefois se relever après quelques instants.
  - **4 à 5 secondes** ... Décharge totale entrainant la chute de l'agresseur, un choc émotionnel ainsi qu'une perte de l'orientation. Ces effets peuvent durer plusieurs minutes.



Le choqueur a également un effet dissuasif sur votre agresseur si vous le faites fonctionner à distance, de par la peur suscitée par le faisceau électrique et son crépitement. Nous vous recommandons toutefois l'effet de surprise lors du contact de l'appareil qui accroît les effets sur l'agresseur.

**ATTENTION: Une décharge de plus de 3 secondes peut entrainer la chute de l'agresseur et causer des blessures à ce dernier.**

**IMPORTANT:** Cet appareil est efficace mais dangereux. Ne pas laisser a portée d'enfants ou de personnes a risque. Ne pas utiliser sur les enfants, personnes âgées, femmes enceintes ou personnes malades. **Vente interdite aux mineurs (moins de 18 ans).**

# CHOQUEUR ELECTRIQUE POWER 200



## MODE D'EMPLOI

### ATTENTION

**Lire attentivement le mode d'emploi  
avant la première utilisation!**

### ATTENTION!


**L'utilisation de cet appareil sur la tête,  
le cou ou la poitrine de l'agresseur  
peut nuire à sa santé.**

Cet appareil ne peut être utilisé que dans le cadre de la légitime défense et sa détention est soumise au cadre légal en vigueur dans le pays de résidence du propriétaire.

## A – INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ne pas jamais exposer de partie de votre corps lors de l'utilisation à moins de **45 mm** des électrodes (5). Vous risqueriez de vous électriser vous-même.

**ATTENTION:** Si la goupille de sécurité (2) n'est pas dans son logement, ou si elle n'est pas correctement enfoncée, l'appareil ne pourra pas fonctionner. La goupille **doit être entièrement enfoncée** dans son logement.



## B – INSTALLATION ET REMPLACEMENT DE LA PILE

1. Toute pile de 9 Volts alcaline convient pour votre choqueur, toutefois, nous **RECOMMANDONS** l'utilisation du modèle **ENERGIZER 6LR61** pour un rendement optimum et sa longévité pouvant aller jusqu'à 4 ans si le choqueur n'est pas utilisé.
2. S'assurer que l'interrupteur de sécurité (1) soit sur la position „OFF“.
3. Il est conseillé également de **retirer** la goupille de sécurité (2) pour supprimer définitivement tout risque.
4. Ouvrir le logement de la pile (3) en poussant légèrement dans le sens de la flèche le capot de protection. Placer la pile dans son logement et **brancher soigneusement les contacts** sur celle-ci.
5. Repositionner et verrouiller le capot de protection (3).
6. Remettre en place la goupille de sécurité (2).

## C – TESTER LE CHOQUEUR

1. En tenant compte des mesures de sécurité, mettre l'interrupteur de sécurité (1) sur la position „ON“.
2. Presser sur la détente (6). Cela provoque un arc électrique entre les électrodes de test (4) ainsi qu'un crépitement. Cela durera tant que vous presserez sur la détente. Des tests trop fréquents ou prolongés diminuent l'autonomie de la pile.
3. **Le test terminé, bien penser à mettre l'interrupteur de sécurité (1) sur la position „OFF“!**

## D – FIXATION A LA CEINTURE

Si vous souhaitez porter l'appareil à la ceinture, monter le clip fourni avec le choqueur en le positionnant sur l'emplacement prévu et en le bloquant à l'aide des 2 vis également fournies.