Instructions d'utilisation de l'étui pour chargeur pour les fusils :

1. Réglage de la rétention du chargeur

- L'étui permet de régler la force de rétention du chargeur grace a l'utilisation de 3 cales (**J**) de différentes épaisseurs. **Le fabricant fourni les étuis avec la cale No. 2 ce qui correspond à une rétention moyenne.**
- Pour modifier cette rétention, **enlever** la cale **No. 2** de son logement **avec un tournevis plat,** et la remplacer par la **cale plus fine** (**No. 1**) pour diminuer la rétention, ou par la **cale plus épaisse** (**No. 3**) pour l'augmenter – *voir fig. 1.* Chaque cale **J** est numérotée – *voir fig. 2.*

2. Réglage de l'inclinaison de l'étui

- L'étui peut **s'orienter dans la position souhaitée sur 360°** sans utiliser aucun outil (avec 16 positions d'arrêt).
- Si l'étui **tourne difficilement** (ou bien très légèrement) on peut régler la résistance du mécanisme de rotation. Cela se fait en appuyant le **tournevis plat** dans la fente de l'emplacement **J**, ce qui le libérera – *voir fig. 1.* Cela ouvrira un trou permettant d'accéder à la vis de fixation **H**. A présent, serrer ou désserrer doucement la vis de fixation **H** avec un **tournevis cruciforme,** de facon à régler la résistance de la rotation selon vos besoins – *voir fig. 3.*



fig. 1

fig. 2



fig. 3

ESP EURO SECURITY PRODUCTS®

Euro Security Products
République tchèque | www.euro-security.info

Ces instructions sont protégées par un copyright. La violation de ce copyright entrainera des poursuites.