

# Návod k použití opaskového klipu UBC-02

## 1. Upevnění pouzdra na opasek (viz obr. 1)

- Pro správnou funkci opaskového klipu je třeba tento klip předem nastavit pro správnou šířku opasku **od 25 do 50 mm** (po odstranění posuvné zářezky **D** až do **60 mm** – popsáno v bodě 3). **Lze alternativně upevnit i na nosný systém MOLLE MIL STD.**
- Pouzdro **upevníte na opasek** tak, že při současném stisknutí obou tlačítek **A** na bočích opaskového klipu nejprve odklopíte zadní část klipu **B**.
- Tuto zadní část **B** následně zasuníte za opasek a zamáčkněte ji zpět do zajištěné polohy. Obě západky **C** přitom musí bezpečně zaskočit. O bezchybnosti zajištění na opasku se přesvědčíte tím, že za pouzdro zatáhnete.
- Pokud by se pouzdro na opasku volně posouvalo, nebo naopak kvůli větší tloušťce opasku zcela nezacvaklo, je nutné **přizpůsobit pevnost sevření klipu** tloušťce použitého opasku – popsáno v bodě 2.

## 2. Nastavení tloušťky opasku (viz obr. 2)

- Požadovanou tloušťku opasku lze nastavit pomocí gumových podložek **F** a přiložené sady plastových podložek **G**.
- V případě velké tloušťky opasku lze gumové podložky **F** zcela odstranit. Při použití příliš tenkého opasku je naopak možné pod gumové podložky **F** vložit přiložené plastové podložky **G**.

## 3. Nastavení šíře opasku (viz obr. 3)

- Pomocí křížového šroubováku uvolníte šroub **E** posuvné zářezky **D** a posuňte ji do polohy, která odpovídá šíři vašeho opasku. V této zvolené poloze zářezku **D** zafixujete opětovným utažením šroubu **E**.

**POZOR!** Pouzdro je konstruováno na nejběžnější druhy opasků šíře **od 25 do 60 mm**. Na atypické opasky – extrémně velké či naopak malé šíře – nemusí jít pouzdro připevnit. Také opasky z příliš tenkého či tlustého materiálu mohou činit potíže při nošení či fixaci!

## 4. Sejmutí pouzdra z opasku

- Pouzdro **sejmete z opasku** tak, že při současném stisknutí obou bočních tlačítek **A** uvolníte západky **C** a odklopíte celou přední část klipu s pouzdrem.

## 5. Nastavení náklonu pouzdra

- Pouzdro lze vůči opasku **otočit v rozsahu 360 stupňů bez použití nářadí** (má 16 aretovaných poloh).
- Při příliš obtížném pootáčení (nebo naopak neúměrně lehkém) je možné **upravit sílu odporu** otočného mechanismu tak, aby vyhovovala vašim potřebám. Pomocí křížového šroubováku mírně povolte či utáhněte fixační šroub **H**, který najdete na přední nebo na zadní straně pouzdra (v závislosti na typu pouzdra) – viz obr. 3 a 4.
- U pouzder, které mají šroub **H** přístupný ze zadní strany (viz obr. 3), nejprve uvolníte pomocí křížového šroubováku šroub **E** a posuvnou zářezku **D** posuňte směrem dolů. Tím se odkryje otvor pro šroubovák (i).

