

Návod k použití opaskového klipu UBC-03

1. Upevnění klipu na opasek

- Klip upevníte na opasek tak, že opasek provléknete mezerou v opaskovém klipu.
- Pokud by se klip na opasku volně posouval, je nutné ho nastavit pro správnou šířku opasku. Nejprve mírně povolte oba šrouby **B**. Díky tomu můžete posunout vymezovací zarážku **A** tak, aby byl klip na opasku pevně fixován. Poté oba šrouby **B** pevně dotáhněte, aby nedošlo k jejich samovolnému uvolnění – viz obr. 1.
- **POZOR!** Klip je určen pro nejběžnější druhy opasků šíře od 32 do 50 mm (po vyjmutí vymezovací zarážky do 60 mm). Na atypické opasky – extrémně velké či naopak malé šíře – nemusí jít klip připevnit. Také opasky z příliš tenkého či tlustého materiálu mohou činit potíže při nošení či fixaci.

2. Nastavení náklonu pouzdra

- Pouzdro lze vůči opasku otočit v rozsahu 360 stupňů bez použití náradí (má 16 aretovaných poloh).
- Při příliš obtížném pootáčení (nebo naopak neúměrně lehkém) je možné upravit sílu odporu otočného mechanismu tak, aby vyhovovala vašim potřebám. Pomocí křížového šroubováku mírně povolte či utáhněte fixační šroub **H**, který najdete na přední nebo na zadní straně pouzdra (v závislosti na typu pouzdra) – viz obr. 2 a 3.
- **POZOR!** U pouzder, které mají šroub **H** přístupný ze zadní strany (viz obr. 3), je nutné nastavit sílu odporu otočného mechanismu **PŘED nasazením pouzdra na opasek**.

