

Instructions pour l'installation du clip UBC-04 / UBC-07 sur les sangles MOLLE

Il n'est pas nécessaire de démonter le clip de fixation MOLLE du reste de l'étui pour le monter sur les sangles MOLLE.

Déverrouillez la plaque de fixation du clip en pressant sur sa partie supérieure. Vous entendrez un « clic » spécifique quand elle sera déverrouillée. Vous pouvez ensuite retirer librement la plaque de fixation.

Tenez la plaque de fixation de façon à pouvoir voir la flèche. Insérez la dans le clip dans le sens de la flèche. Il est recommandé d'utiliser un tournevis à tête plate pour insérer la plaque de fixation. Si la plaque de fixation est en bonne position finale, vous entendrez un « clic » spécifique signifiant qu'elle est verrouillée.

Les instructions avec photographies pour le montage du clip sur les sangles MOLLE se trouvent au dos de cette notice.




Pour monter la version double du clip (UBC-04-2 / UBC-07) de fixation sur les sangles MOLLE, **les deux plaques de fixation doivent être passées derrière les sangles MOLLE – voir image de droite.** Les étapes suivantes sont les mêmes que pour la version simple (UBC-04-1).


Réglage du système de rotation (pour ajuster l'angle de l'étui)

L'étui peut s'orienter dans la position souhaitée sur 360° sans utiliser aucun outil (avec 16 positions d'arrêt).

Si vous souhaitez changer la résistance du système de rotation ou le bloquer dans la position choisie en ajustant la vis sur l'arrière de l'étui, il faut le faire avant que le clip ne soit fixé sur les sangles MOLLE.

Si l'étui est **trop facile ou trop difficile à tourner**, la résistance du mécanisme de rotation peut se régler. Pour cela, à l'aide d'un tournevis cruciforme, visser ou dévisser la vis de fixation **H**. La vis **H** est fixée sur le devant ou l'arrière de l'étui en fonction du modèle – voir image de droite.





Démonstration en vidéo :
www.esp-holders.com/molle

