

Návod k použití kovových pout ESP


Před použitím pout si důkladně prostudujte tento návod k obsluze.

Obrázky uvedené v návodu jsou pouze ilustrační.

Pouta jsou kompletně vyrobena z vysoce odolné **nerezové oceli**, která je zdravotně nezávadná a nezpůsobuje kožní alergie (na rozdíl od pout, která jsou pokovená niklem nebo chromem).

1. Nošení pout

- Pro pohodlný transport pout doporučujeme používat naše pouzdra (viz obr. 2), která **chrání pouta** před znečištěním i mechanickým poškozením:
 - **nylonové** pouzdro typu **HMH**
 - **plastové** pouzdro typu **HMHP**
 - **kožené** pouzdro typu **HMHL**
- Pouta dodáváme se **dvěma klíčky** (standardní univerzální klíček) – viz obr. 3.
- Oba klíčky noste vždy u sebe!** Jeden klíček by měl být snadno dostupný pro pohotovostní odemknutí pout – například na svazku vašich klíčů. Druhý klíček pak noste u sebe jako záložní pro případ nouzového použití – třeba ve vnitřní kapse pouzdra **HMH**.
- Během transportu mějte pouta ve stavu jednoduchého zamknutí, které dovoluje jejich pohotovostní použití.
- POZOR!** Dvojitě uzamknutí zabraňuje jakémukoliv otáčení pohyblivé čelisti **A**. Brání tedy nejen samovolnému utažení pout na ruce spoutané osoby, ale i samotnému otevření pout!



2. Zamykání pout

- Jednoduché zamknutí:** Nasaďte jednu část otevřených pout na zápěstí osoby a otáčejte pohyblivou čelistí **A**, dokud se její ozubení **B** nezafixuje v západkovém mechanismu uvnitř pouta. Podle potřeby pouto úměrně utáhněte a opakujte postup na druhém zápěstí.
- POZOR!** Dbejte vždy na to, aby pouta nebyla utažená příliš a nezpůsobila tak poutané osobě nadměrnou bolest či zranění.
- Po zajištění obou zápěstí proveďte okamžitě dvojitě zamknutí. Zabráníte tím dalšímu utahování pout na ruce. Zároveň jsou pouta mnohem lépe zajištěna proti pokusům o jejich nežádoucí odemknutí.
- Dvojitě zamknutí:** Když jsou pouta uzamčena jednoduchým zámkem (viz předchozí body) hrotem na klíčku stlačte kolík zámkového mechanismu **C** na boku obou pout – viz obr. 3. Pohyblivé čelisti pout **A** se tím uzamknou proti pohybu v obou směrech.



3. Odemykání pout

- Při odemykání pout v žádném případě nevyvíjejte nadměrnou sílu. **Pokud nedojde k požadovanému odemčení pouta, zkuste otočit klíčkem opačným směrem.** Pamatujte, že druhé pouto odemknete otočením klíčku **v opačném směru**, než jakým jste odemkli pouto první, neboť je zámkový mechanismus v poutech zrcadlově převrácený.
- Jednoduché odemknutí:** Otočte klíčkem v otvoru **D**, dokud neucítíte odpor zámkového mechanismu. Pohyblivou čelistí **A** půjde opět volně otáčet a pouta můžete otevřít.
- Dvojitě odemknutí:** V tomto případě je nutné otočit klíčkem v obou směrech. Nejdříve musíte uvolnit dvojitý zámek (kolík **C** se vrátí do původní polohy). Otočením klíčku v opačném směru čelist **A** odemknete a půjde s ní opět volně otáčet.

4. Bezpečnostní pokyny

- Ihned po spoutání osobu prohledejte a odeberte jí všechny předměty, které by mohly sloužit k otevření pout, jejím útěku či útoku na vás. Stejně tak to platí i o předmětech v okolí spoutané osoby.
- V případě kloubových pout můžete klíčové dírky směřovat k trupu spoutané osoby, aby byly zcela mimo dosah jejich rukou.
- **POZOR!** Spoutaná osoba by měla být neustále pod dozorem. Při uvolňování spoutané osoby může být tato osoba agresivní. Učiňte proto vhodná opatření, aby se tak nestalo.
- K nasazení pout je zapotřebí disponovat patřičnými legislativními důvody. Tento výrobek nesmí být používán k jinému účelu, než pro který je primárně určen. Firma ESP se naprosto distancuje od jakéhokoliv neodborného či protizákonného použití tohoto produktu.
- Pouta smějí používat pouze svéprávné osoby starší 18 let. Uchovávejte mimo dosah dětí.

5. Údržba pout

- Pouta pravidelně kontrolujte. Sledujte, zda nejsou mechanicky poškozena nebo výrazně znečištěna (zejména v oblasti zámkového mechanismu). Při každé kontrole několikrát otočte pohyblivou čelistí **A** a vyzkoušejte, že funguje jednoduché i dvojité zamykání na obou poutech.
- Zámkový mechanismus pout příležitostně mírně promažte olejem. Přebytný olej z povrchu pout setřete suchým hadříkem.
- Pouta chraňte před silnými nárazy, znečištěním a chemickými látkami. V případě namočení pout (např. při dešti), pouta po použití důkladně vysušte.
- Pokud dojde k silnému znečištění pout (písek, bahno), lze pouta promýt silným proudem vody a vysušit. Přesto doporučujeme taková pouta dále nepoužívat.

Vyzkoušejte také jednorázová plastová a textilní pouta ESP

HT-01 Textilní pouta

- vysoká pevnost vůči roztržení: **200 kg**
- nízká hmotnost a kompaktní rozměry
 - patentované řešení
 - černý nebo žlutý pásek



- lze použít k přeríznutí pásu v automobilu



vše zakoupíte na
www.obrana.cz



HPK-01

HP-01 Plastová pouta

- minimální pevnost plastového pásku vůči roztržení: **200 kg**
- nízká hmotnost a složitelný design
- černé nebo žluté barevné provedení
- unikátní řešení – patentová přihláška



ESP Products, s.r.o.

Hyacintová 20, 106 00 Praha 10, ČR • tel.: (+420) 272 660 617
informace@eurosecurity.cz • www.eurosecurity.cz